



G3 GPS Sensor

Manuel d'Utilisation


1.




2.




3.



4.



5.



Félicitations ! Nous vous remercions d'avoir choisi le capteur GPS Polar G3. Le Polar G3 mesure les données de vitesse et de distance pour tous les sports en extérieur, en utilisant la technologie GPS (Global Positioning System).

Le capteur Polar G3 détermine votre position en mesurant la distance le séparant d'au moins quatre satellites. Le capteur utilise la technologie de transmission sans fil Polar W.I.N.D. 2,4 GHz pour transmettre la vitesse, la distance, et des données géographiques, ainsi que des informations sur la piste vers un produit Polar compatible, qui enregistre et affiche les données.

Le Polar G3 est résilient et étanche : vous pouvez toujours vous fier à sa performance quel que soit l'endroit où vous vous trouvez !

La dernière version de ce manuel d'utilisation est téléchargeable sur www.polar.fi/support.

Utiliser le capteur Polar G3

Consultez le manuel d'utilisateur du produit Polar en question pour connaître les instructions sur l'utilisation du capteur GPS G3 avec votre produit Polar.

Installer la pile

1. Voir illustration 1 sur la couverture. Ouvrez le couvercle de la pile en le faisant tourner avec une pièce dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Insérez la pile à l'intérieur avec le côté positif (+) contre le couvercle.
3. Refermez le couvercle en le faisant tourner avec une pièce dans le sens des aiguilles d'une montre.

Porter le capteur Polar G3

1. Poussez pour ouvrir l'agrafe (Illustration 2).
2. Sans le serrer, enfalez le brassard dans les boucles de l'agrafe et attachez-le (Illustration 3). Vous pouvez attacher le capteur sur une ceinture ou sur le dessus d'un sac à dos sans utiliser le brassard .
3. Positionnez le brassard autour de votre bras et attachez-le (Illustration 4). Le capteur et le produit Polar doivent être placés sur le même bras. Veillez à ce que le logo "POLAR" soit en position verticale.

Activer/Eteindre le capteur Polar G3

Pour une meilleure détection des signaux des satellites, vous devez vous trouver en extérieur et vous éloigner des arbres et des bâtiments trop élevés. Appuyez brièvement sur le bouton pour activer le capteur. Une lumière clignotante indique le mode d'alimentation (low/full). Une lumière rouge clignote ensuite et indique que le capteur recherche les signaux des satellites (Illustration 5 a). Au démarrage et dans de bonnes conditions, l'acquisition des satellites peut durer entre 30 et 60 secondes. Le capteur détectera les signaux des satellites plus rapidement si vous le maintenez immobile pendant la recherche. Une lumière verte clignote lorsque les signaux sont détectés et votre position déterminée. Votre capteur Polar G3 est maintenant prêt à l'emploi.

Pour éteindre le capteur, appuyez sur le bouton pendant une seconde. L'alimentation se coupe automatiquement si le capteur n'a détecté aucun signal de satellite ou si la position du capteur est restée la même pendant 15 minutes.

Pour plus d'informations sur l'affichage des données de vitesse et de distance sur votre produit Polar, veuillez consulter son manuel d'utilisation.

Changer le mode d'alimentation

Vous pouvez utiliser le capteur Polar G3 en mode basse consommation (Low) ou en mode normal (Full). Le mode normal est utilisé par défaut. En mode basse consommation, vous pouvez accroître la durée de vie de la pile de 40 %. Pour une précision optimale dans la mesure des données de vitesse et de distance, utilisez le mode normal.

Lorsque le capteur est activé, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la lumière clignote 5 fois pour changer de mode. Une lumière clignote 4 fois de chaque côté; la lumière verte indiquant que le mode normal est activé et la lumière rouge indiquant que le mode basse consommation est activé.

A chaque fois que vous démarrez le capteur, la lumière clignotante indique quel mode est activé.

Remplacement de la pile

Le voyant rouge de la pile clignote si la pile est faible (Picture 5 b). Remplacez la pile par vous-même en suivant les instructions dans le chapitre Utiliser le capteur Polar G3.

Utilisez une pile alcaline de type AA. Pour les températures inférieures à 5°C, nous recommandons l'utilisation de piles au lithium ou de pile rechargeable de type NiMH. Les températures froides réduisent en effet la durée de vie des piles alcaline.



Gardez les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, appelez immédiatement un médecin. Les piles doivent être stockées dans le respect de la réglementation locale.

Entretien et réparations

Les instructions suivantes vous aideront à remplir les conditions de garantie.

- Lavez le brassard à la machine à 40°C / 104°F. Utilisez alors un filet de protection. Ne pas imbiber ni utiliser de détergents chimiques à base de javel ou d'adoucissant. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas passer au sèche-linge, ni repasser.
- Nettoyez le capteur à l'eau savonneuse. Séchez-le uniquement avec un linge. Ne jamais utiliser d'alcool, de matériaux abrasifs tels que de la paille de fer ou des détergents chimiques. Ne placez jamais le capteur dans un lave-linge ou un sèche-linge.
- Conservez le capteur et le brassard dans un endroit sec et frais. Ne le rangez pas dans un matériau humide et imperméable à l'air, comme un sac de sport. Ne pas exposer aux rayons du soleil pendant une période prolongée.

Service Après-Vente

Durant les deux ans de garantie, nous vous recommandons de vous adresser à un service après-vente agréé Polar pour toute réparation éventuelle. La garantie ne couvre pas les dommages causés par un service après-vente non agréé. Veuillez vous reporter à la garantie internationale Polar

Utiliser le capteur G3 dans l'eau

Le capteur Polar G3 est étanche. Vous pouvez le porter sans danger sous la pluie, pour traverser des cours d'eau ou en caoné-kayak. Le système de réception GPS ne fonctionne toutefois pas sous l'eau.

Dépannage

Si les données de vitesse et de distance sont irrégulières ou affichent zéro, il se peut que quelque chose dans votre environnement bloque la réception du signal du satellite (comme par exemple un bâtiment ou une colline). Si le capteur ne détecte aucun signal de satellite, il ne pourra calculer sa position. Les données de vitesse risquent alors d'être nulles. La distance est mesurée en ligne droite entre la dernière position calculée avant la zone non couverte et la première position calculée après la zone non couverte. Par conséquent les virages ne seront pas comptés.

A vitesse faible (en dessous de 3km/h), la précision décroît entraînant des variations dans les mesures de vitesse.

Si le bouton ne réagit pas, maintenez-le enfoncé en comptant dix clignotements du voyant vert pour réinitialiser le capteur. Le voyant rouge clignote à deux reprises des deux côtés lors de la réinitialisation du capteur. Si cela ne fonctionne pas, il se peut que la pile soit vide.

Caractéristiques techniques

Fréquence de transmission :	2,4 GHz
Type de pile :	Une pile de type AA (puissance maximum autorisée : 3,0 V)
Durée de vie de la pile en mode normal :	En moyenne 10 heures d'utilisation (20 °C / 68 °F)*
Température de fonctionnement :	-20 °C à +60 °C / -4 °F à 140 °F
Précision (distance) :	+/-2%
Précision (vitesse) :	+/- 2km/h
Étanchéité	20 m
Matériau du brassard :	Cuir souple : 34 % polyamide, 33 % polyester, 33 % caoutchouc. Autres composants : polyamide, silicone.

*La durée de vie de la pile dépend du type de pile et des températures de fonctionnement.

Garantie Internationale Polar

- Cette garantie n'affecte pas les droits légaux des consommateurs applicables dans le cadre des législations nationales ou fédérales en vigueur, ni les droits des consommateurs à l'encontre du revendeur concernant les litiges liés aux contrats d'achat et de vente.
- La présente garantie internationale Polar est émise par Polar Electro Inc. pour les clients ayant fait l'acquisition de ce produit aux États-Unis ou au Canada. La présente garantie internationale Polar est émise par Polar Electro Oy pour les clients ayant fait l'acquisition de ce produit dans d'autres pays.
- Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. garantissent au client/à l'acheteur initial que ce produit est exempt de défauts liés aux matières premières ou à la fabrication, et ce, pendant un délai de deux (2) ans à compter de la date d'achat.
- **Le reçu de l'achat initial constitue votre preuve d'achat !**
- La garantie ne couvre pas la batterie, l'usure normale, les dégâts liés à une mauvaise utilisation, à une utilisation abusive, aux accidents ou au non-respect des précautions d'emploi, à un mauvais entretien, à une utilisation commerciale, les boîtiers/écrans cassés ou rayés, les ceintures élastiques ni les vêtements Polar.
- La garantie ne couvre pas les dommages, pertes, dépenses ou frais, directs ou indirects, de portée générale, consécutive ou particulière, causés par ou liés au produit.
- Les produits achetés d'occasion ne sont pas couverts par la garantie de deux (2) ans, sauf stipulation contraire de la législation locale.
- Durant la période de garantie, l'appareil est soit réparé, soit remplacé par le Centre de service après-vente agréé Polar, quel que soit le pays d'achat.

La garantie couvrant tout produit est limitée aux pays dans lesquels ce produit est commercialisé.



Ce produit est conforme à la Directives 93/42/EEC. La Déclaration de Conformité correspondante est disponible sur le lien www.support.polar.fi/declaration_of_conformity.



Le symbole représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix indique que les produits Polar sont des instruments électroniques, soumis à la directive 2002/96/EC de l'Union européenne et du Conseil sur le tri sélectif des déchets électriques et électroniques (WEEE) ; les piles et les accumulateurs utilisés dans ces produits entrent dans le cadre de la directive 2006/66/EC du 6 septembre 2006 de l'Union européenne et du Conseil relative aux piles et accumulateurs et aux déchets de piles et d'accumulateurs. Ces produits et ces piles/accumulateurs contenus dans les produits Polar doivent donc être triés séparément dans les pays de l'Union européenne.



Ce marquage indique que le produit est protégé contre les chocs électriques.

Copyright © 2009 Polar Electro Oy, FIN-90440 KEMPELE, Finlande.

Polar Electro Oy est une entreprise certifiée ISO 9001:2000.

Tous droits réservés. Ce guide ne peut être reproduit même partiellement sous aucune forme et par aucun moyen que ce soit sans l'accord écrit préalable de Polar Electro Oy. Tous les noms et logos annotés du symbole TM dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage de ce produit sont des marques de la société Polar Electro Oy. Tous les noms et logos annotés du symbole ® dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage de ce produit sont des marques déposées de la société Polar Electro Oy.

Décharge de responsabilité

Les informations contenues dans ce guide sont données à titre indicatif seulement. Les produits décrits sont susceptibles de modification sans avis préalable de la part du fabricant, en raison de perfectionnements techniques permanents.

- Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. ne prennent aucun engagement, n'accordent aucune garantie quant à ce manuel, ni aux produits décrits.
- Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. ne sont donc en aucun cas responsables des dommages, pertes, dépenses ou frais, directs ou indirects, de portée générale, consécutive ou particulière, causés ou liés à l'usage des produits décrits dans ce manuel.

Manufactured by

Polar Electro Oy
Professorintie 5
FIN-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.fi

POLAR®
LISTEN TO YOUR BODY